



# FENSTERBANK RICHTIG AUSMESSEN

Vor der Bestellung Ihrer Fensterbänke müssen die Maße für jedes Fenster einzeln ermittelt werden (selbst wenn nach Bauplan gleiche Maße vorliegen müssten). Nutzen Sie dazu die folgende Anleitung. Wir ermitteln anhand Ihrer Daten die genauen Einbaumaße unter der Berücksichtigung der Maßtoleranz (2mm) für die Fuge. Fa. Zauntown übernimmt keine Gewährleistung für falsches Ausmessen.

 Benötigtes Werkzeug: Stift, Winkel, Zollstock

## 1. RECHTEN WINKEL EINZEICHNEN

Wählen Sie eine Stelle eher mittig auf der Fensterbank-Fläche aus, von der aus sie nach links und rechts gut messen können. Zeichnen Sie einen rechten Winkel zur Fensterseite ein. Von dieser Linie aus werden die nächsten Maße genommen.



**Nehmen Sie stets die exakten Maße! Wir ziehen eine Maßtoleranz von 2mm ab, damit die Fensterbank passgenau montiert werden kann.**

## 2. BREITE AUSMESSEN

Die Gesamtbreite Ihrer Fensterbank ergibt sich aus der **vorderen** und **hinteren Breite** der Fensterbank.

Anmerkung: In den meisten Fällen stimmen diese beiden Maße überein. Besonders beim Altbau sind einige Fensterlaibungen jedoch nicht rechtwinklig verputzt.

Messen Sie für die **hintere Breite** entlang der Fensterseite den Abstand der linken Wand zur Markierungslinie (**A1**) und sowie die rechte Linie der Markierungslinie (**A2**). Tragen Sie die Werte in unsere Vorlage ein.

Messen Sie für die vordere Breite an der Vorderkante der Fensterlaibung den Abstand der linken Wand zur Markierungslinie (B1) und sowie die rechte Linie der Markierungslinie (B2). Tragen Sie die Werte in unsere Vorlage ein.

Beachten Sie, dass die vordere Breite ohne den seitlichen Überstand gemessen wird. Diese geben Sie später im Bestellprozess an.



### 3. TIEFE AUSMESSEN

Messen Sie die **Tiefe** der Fensterbank an 2 Stellen aus:

Messen Sie entlang der Fensterlaibung links den Abstand der Fensterseite zur Vorderkante der Fensterlaibung aus (**C1**).

Messen Sie entlang der Fensterlaibung rechts den Abstand der Fensterseite zur Vorderkante der Fensterlaibung aus (**C2**).

Messen Sie beide Werte ohne den gewünschten Überstand aus. Diesen wählen Sie später im Bestellprozess aus.

